4 022107 062473

Edition Kreativ

VM-6308-675

T-Shirt Transferfolien

für dunkle Textilien

Inkjet

5.760 dpi Hochauflösend

Wischfest

A4 Format

4 Stück

165 µ

YOUR Design™

Films de transfert pour textiles noirs

Importiert von / Importé par: **PEARL.GmbH** | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

4 022107 062473

Edition Kreativ

VM-6308-675

T-Shirt Transferfolien

für dunkle Textilien

Inkjet

5.760 dpi Hochauflösend

Wischfest

A4 Format

4 Stück

165 µ

YOUR Design™

Films de transfert pour textiles noirs

Importiert von / Importé par: **PEARL.GmbH** | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

Dark-Transfer für Inkjet-Drucker

Transferfolie für die direkte Übertragung von farbigen Bildern auf schwarze oder dunkle Stoffe.

Es ist unbedingt erforderlich, für die Durchführung des Transfers diese **Arbeitsanleitung** zu benutzen! Die im Folgenden angegebenen Zahlen sind Richtwerte, die aus Tests hervorgehen.

1. Druckereinstellung

* Dark-Transfer ist auf allen Inkjet-Druckern verwendbar. Damit Sie mit Dark-Transfer ein optimales Bild bei der Verarbeitung auflhrem Inkjet-Drucker erhalten, sollten Sie folgende Grundeinstellungen bei Ihrem Drucker vornehmen:

* Stellen Sie bei Ihrem Drucker die Papierart auf T-Shirt-Transfer, Foto matt, Matte Heavy weight oder ähnliches ein.

* Stellen Sie die Auflösung bis auf 5.760 dpi ein.

* Verarbeiten Sie Dark-Transfer in Ihrem Drucker einzeln und nicht stapelweise.

2. Druck

* Drucken Sie nur auf die beschichtete Seite der Folie. Drucken auf der falschen Seite kann Störungen verursachen.

* Damit Sie ein seitenrichtiges Transferbild erhalten, drucken Sie das Motiv positiv (nicht spiegelverkehrt) auf die Folie.

3. Hinweise zur Übertragung des Motivs auf das Textil

3.1. Vorbereitung

* Schneiden Sie danach ihr gedrucktes Motiv zurecht. Belassen Sie dabei keinen Rand. **Ziehen Sie danach das Trägerpapier** auf der Rückseite der Folie **ab**. Zum einfacheren Abziehen reissen Sie das Trägerpapier an einer Stelle leicht ein und ziehen die sich lösende Folie ab. Danach können Sie das Bild mittels Bügeleisen oder Transferpresse auf das gewünschte Objekt transferieren. Legen Sie unbedingt das beiliegende Silikonpapier zwischen Folie und Bügeleisen, da sonst die Folie die Lauffläche des Bügeleisens verklebt und beschädigt.

3.2. Unterlage

* Legen Sie Ihr Textil faltenfrei auf eine **harte**, flache und hitzeresistente Unterlage (z.B. Holzbrett). Bügelbretter sind ungeeignet da sie meistens zu weich sind.

3.3. Verarbeitung mittels Bügeleisen

* Platzieren Sie das zugeschnittene Motiv (mit der zuvor abgezogenen Rückseite) mit dem Bild nach oben auf das Textil und bedecken Sie es mit dem beiliegenden Silikonpapier. (Das Silikonpapier kann durch herkömmliches Backtrennpapier ersetzt werden).

* Bei der Übertragung mittels Bügeleisen ist es ratsam, Bilder aufzubügeln, welche kleiner oder gleich groß wie die Fläche des Bügeleisens sind. Sie sollten ein Bügeleisen mit geschlossener Laufsohle verwenden um eine gleichmäßige Hitzewirkung zu gewährleisten.

  Bei Dampfbügeleisen sollte nicht mit der Lauffläche, an der die Dampfdüsen sitzen gebügelt werden, da hierdurch eine ungleichmäßige Hitzeeinwirkung auf die Folie erfolgt. Wenn dies nicht zu umgehen ist, sollte zumindest entsprechend länger gebügelt werden. Ist das Motiv größer als die Laufsohle des Bügeleisens, ist auf eine gleichmäßige Temperatur und Druckeinwirkung zu achten. Bügeln Sie am Anfang der Übertragung ohne viel Druck über das gesamte Motiv und fixieren Sie es so vor (ca. 2 Min.).

Dark-Transfer pour imprimantes jet d'encre

Film de transfert pour images de couleur sur tissus noirs et sombres.

Veuillez lire ces indications afin que votre transfert se déroule correctement ! Les chiffres donnés dans ce mode d'emploi résultent de tests.

1. Configuration de l'imprimante

* Vous pouvez utiliser le film de transfert sur de nombreuses imprimantes (Canon, HP, Epson et Lexmark). Veuillez effectuer les réglages suivants afin d'obtenir une bonne impression de l'image:

* Réglez l'imprimante sur "t-shirt transfert", "Photo Mat" ou toute autre option similaire (la désignation varie selon les modèles, voir la notice de votre imprimante).

* Réglez la résolution sur 5760 dpi.

* Les feuilles doivent être placées dans l'imprimante une à une. N'insérez pas et n'imprimez pas plusieurs feuilles à la fois.

ATTENTION ! Selon le modèle d'imprimante que vous utilisez, il se peut que le mode Mirroir / inversé / négatif (selon la désignation) soit activé par défaut après avoir sélectionné le mode d'impression t-shirt/transfert textile. Si tel est le cas, désactivez-le.Par précaution et afin d'éviter toute erreur sur une de vos feuilles de transfert, procédez à un test préalable sur une feuille de papier normal.

2. Impression

* Imprimez uniquement sur la face traitée du film. N'essayez pas d'imprimer sur l'autre face. Cela risquerait de causer des dommages.

3. Consignes pour le transfert de l'image sur le textile

3.1. Préparation

* Imprimez l'image que vous souhaitez transférer en mode positif (pas "inversé" ou "mirroir") sur le papier. Découpez ensuite l'image. Ne laissez aucun bord. **Retirez le film du papier.** Vous pouvez déchirer un coin non imprimé du papier pour retirer plus facilement le film. Vous pouvez ensuite transférer le film sur le textile. N'oubliez pas de mettre le papier siliconé (inclus) entre le film et le fer à repasser, sinon vous risquez d'endommager le fer.

3.2. Support

* Posez votre tissu sans plis sur une surface dure, plane et résistante à la chaleur (planche en bois par exemple). Une table à repasser est déconseillée car elle se révèle trop molle.

3.3. Utilisation du fer à repasser

* Placez le motif découpé et décollé précédemment, la face vers le haut, sur le tissu. Recouvrez-le avec le papier siliconé (vous pouvez remplacer le papier siliconé par du papier cuisson). Nous vous conseillons d'utiliser des motifs aussi grands ou plus petits que le fer à repasser. Il est aussi conseillé d'utiliser un fer à semelle fermée. Avec un fer à vapeur, veuillez uniquement utiliser la partie sans trous afin d'éviter la déperdition de chaleur.

  Si toutefois le motif est plus grand que le fer ,vous devrez faire attention à repasser de manière régulière (température et mouvements). N'exercez pas une pression trop forte au début du repassage (pendant 2 minutes), afin de le fixer correctement.

  Laissez le motif refroidir sans y toucher, et sans toucher le tissu. Votre t-shirt est prêt.

Dark-Transfer für Inkjet-Drucker

Transferfolie für die direkte Übertragung von farbigen Bildern auf schwarze oder dunkle Stoffe.

Es ist unbedingt erforderlich, für die Durchführung des Transfers diese **Arbeitsanleitung** zu benutzen! Die im Folgenden angegebenen Zahlen sind Richtwerte, die aus Tests hervorgehen.

1. Druckereinstellung

* Dark-Transfer ist auf allen Inkjet-Druckern verwendbar. Damit Sie mit Dark-Transfer ein optimales Bild bei der Verarbeitung auf Ihrem Inkjet-Drucker erhalten, sollten Sie folgende Grundeinstellungen bei Ihrem Drucker vornehmen:

* Stellen Sie bei Ihrem Drucker die Papierart auf T-Shirt-Transfer, Foto matt, Matte Heavy weight oder ähnliches ein.

* Stellen Sie die Auflösung bis auf 5.760 dpi ein.

* Verarbeiten Sie Dark-Transfer in Ihrem Drucker einzeln und nicht stapelweise.

2. Druck

* Drucken Sie nur auf die beschichtete Seite der Folie. Drucken auf der falschen Seite kann Störungen verursachen.

* Damit Sie ein seitenrichtiges Transferbild erhalten, drucken Sie das Motiv positiv **(nicht spiegelverkehrt)** auf die Folie.

3. Hinweise zur Übertragung des Motivs auf das Textil

3.1. Vorbereitung

* Schneiden Sie danach ihr gedrucktes Motiv zurecht. Belassen Sie dabei **keinen** Rand. **Ziehen Sie danach das Trägerpapier** auf der Rückseite der Folie **ab**. Zum einfacheren Abziehen reissen Sie das Trägerpapier an einer Stelle leicht ein und ziehen die sich lösende Folie ab. Danach können Sie das Bild mittels Bügeleisen oder Transferpresse auf das gewünschte Objekt transferieren. Legen Sie unbedingt das beiliegende Silikonpapier zwischen Folie und Bügeleisen, da sonst die Folie die Lauffläche des Bügeleisens verklebt und beschädigt.

3.2. Unterlage

* Legen Sie Ihr Textil faltenfrei auf eine **harte**, flache und hitzeresistente Unterlage (z.B. Holzbrett). Bügelbretter sind ungeeignet da sie meistens zu weich sind.

3.3. Verarbeitung mittels Bügeleisen

* Platzieren Sie das zugeschnittene Motiv (mit der zuvor abgezogenen Rückseite) mit dem Bild nach oben auf das Textil und bedecken Sie es mit dem beiliegenden Silikonpapier. (Das Silikonpapier kann durch herkömmliches Backtrennpapier ersetzt werden).

* Bei der Übertragung mittels Bügeleisen ist es ratsam, Bilder aufzubügeln, welche kleiner oder gleich groß wie die Fläche des Bügeleisens sind. Sie sollten ein Bügeleisen mit geschlossener Laufsohle verwenden um eine gleichmäßige Hitzewirkung zu gewährleisten.

  Bei Dampfbügeleisen sollte nicht mit der Lauffläche, an der die Dampfdüsen sitzen gebügelt werden, da hierdurch eine ungleichmäßige Hitzeeinwirkung auf die Folie erfolgt. Wenn dies nicht zu umgehen ist, sollte zumindest entsprechend länger gebügelt werden. Ist das Motiv größer als die Laufsohle des Bügeleisens, ist auf eine gleichmäßige Temperatur und Druckeinwirkung zu achten. Bügeln Sie am Anfang der Übertragung ohne viel Druck über das gesamte Motiv und fixieren Sie es so vor (ca. 2 Min.).

Dark-Transfer pour imprimantes jet d'encre

Film de transfert pour images de couleur sur tissus noirs et sombres.

Veuillez lire ces indications afin que votre transfert se déroule correctement ! Les chiffres donnés dans ce mode d'emploi résultent de tests.

1. Configuration de l'imprimante

* Vous pouvez utiliser le film de transfert sur de nombreuses imprimantes (Canon, HP, Epson et Lexmark). Veuillez effectuer les réglages suivants afin d'obtenir une bonne impression de l'image:

* Réglez l'imprimante sur "t-shirt transfert", "Photo Mat" ou toute autre option similaire (la désignation varie selon les modèles, voir la notice de votre imprimante).

* Réglez la résolution sur 5760 dpi.

* Les feuilles doivent être placées dans l'imprimante une à une. N'insérez pas et n'imprimez pas plusieurs feuilles à la fois.

ATTENTION ! Selon le modèle d'imprimante que vous utilisez, il se peut que le mode Mirroir / inversé / négatif (selon la désignation) soit activé par défaut après avoir sélectionné le mode d'impression t-shirt/transfert textile. Si tel est le cas, désactivez-le.Par précaution et afin d'éviter toute erreur sur une de vos feuilles de transfert, procédez à un test préalable sur une feuille de papier normal.

2. Impression

* Imprimez uniquement sur la face traitée du film. N'essayez pas d'imprimer sur l'autre face. Cela risquerait de causer des dommages.

3. Consignes pour le transfert de l'image sur le textile

3.1. Préparation

* Imprimez l'image que vous souhaitez transférer en mode positif (pas "inversé" ou "mirroir") sur le papier. Découpez ensuite l'image. Ne laissez aucun bord. **Retirez le film du papier.** Vous pouvez déchirer un coin non imprimé du papier pour retirer plus facilement le film. Vous pouvez ensuite transférer le film sur le textile. N'oubliez pas de mettre le papier siliconé (inclus) entre le film et le fer à repasser, sinon vous risquez d'endommager le fer.

3.2. Support

* Posez votre tissu sans plis sur une surface dure, plane et résistante à la chaleur (planche en bois par exemple). Une table à repasser est déconseillée car elle se révèle trop molle.

3.3. Utilisation du fer à repasser

* Placez le motif découpé et décollé précédemment, la face vers le haut, sur le tissu. Recouvrez-le avec le papier siliconé (vous pouvez remplacer le papier siliconé par du papier cuisson). Nous vous conseillons d'utiliser des motifs aussi grands ou plus petits que le fer à repasser. Il est aussi conseillé d'utiliser un fer à semelle fermée. Avec un fer à vapeur, veuillez uniquement utiliser la partie sans trous afin d'éviter la déperdition de chaleur.

  Si toutefois le motif est plus grand que le fer ,vous devrez faire attention à repasser de manière régulière (température et mouvements). N'exercez pas une pression trop forte au début du repassage (pendant 2 minutes), afin de le fixer correctement.

  Laissez le motif refroidir sans y toucher, et sans toucher le tissu. Votre t-shirt est prêt.